


構造




融雪装置は、各太陽光パネルの裏面に取り付けます。

通信線は、積雪センサーと全ての融雪装置に接続されます。

積雪センサーを複数使用した時は、融雪装置をグループに分けて接続されます。

制御装置とヒーティング装置間は、加熱された不凍性の液体の循環のための送出用と戻り用の2本のシリコンチューブにて接続されます。



【内部ブロック図】